

Tenorblockflöte in c'
 Tenor recorder in c'
 Flûte à bec ténor en do'

Modell | Model | Modèle
 Canta

Deutsche Griffweise, Doppelklappe
 German fingering, double key
 Doigté allemand, double clé



- | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| a)
Daumen
thumb
pouce | b)
linke Hand
left hand
main gauche | c)
rechte Hand
right hand
main droite | d)
Schallloch
bell
pavillon | ○
offen
open
ouvert | ●
geschlossen
closed
fermé | ◐
halb- oder teilgedeckt
half or partly closed
à demi ou partiellement bouché | ⊙
bei Bedarf geschlossen
closed if necessary
fermé au besoin |
|---------------------------------------|---|---|---|------------------------------|-------------------------------------|--|---|